



Viz'All


Logiciel de relevé intérieur

Procédure d'installation de Viz'All version 7.3


Octobre 2020 (Version 7.3)

Installation de Viz'All


- Cliquez sur le fichier Setup.exe.
- Cliquez sur Logiciel de relevé intérieur:



- Cliquez sur Suivant:



- Cliquez sur Suivant pour approuver les droits d'utilisation:



- Renseignez votre nom et celui de votre société:

Viz'All

Informations client

Entrez votre nom et le nom de votre société ou organisation dans la zone ci-dessous. Le programme d'installation utilisera ces informations pour les installations ultérieures.

Nom :

Organisation :

Annuler < Précédent Suivant >

- Choisissez le dossier d'installation (par défaut c:\Program Files (x86)\All systems\Viz'All)

Sélectionner le dossier d'installation



Le programme d'installation va installer Viz'All dans le dossier suivant.

Pour l'installer dans ce dossier, cliquez sur "Suivant". Pour l'installer dans un autre dossier, entrez son nom ci-dessous ou cliquez sur "Parcourir".

Dossier :

Installer Viz'All pour vous ou pour toute personne qui utilise cet ordinateur :



Tout le monde

Seulement moi

- Certains programmes nécessitent d'être fermés d'où le message suivant:

Les applications suivantes utilisent des fichiers que le programme d'installation doit mettre à jour. Vous pouvez soit fermer les applications et cliquer sur Recommencer, soit cliquer sur Continuer pour que l'installation se poursuive et remplace ces fichiers lors du redémarrage de votre systè...

iCloud Services (Process Id: 13124)
NVIDIA Web Helper Service (Process Id: 16832)
Chromium host executable (Process Id: 8520)
Apple Push (Process Id: 17608)



- Si vous relancez l'installation de Viz'All, il vous sera proposé de le supprimer ou de le réparer:

Bienvenue dans l'Assistant Installation de Viz'All



Indiquez si vous souhaitez réparer ou supprimer Viz'All.

- Réparer Viz'All
- Supprimer Viz'All

Annuler

< Précédent

Terminer